


Ensamblaje de motor en enrolladores con soporte de U




Paso 1: Tome la parte A e insértelo en el orificio de la parte B. Tome parte E y asegure el motor en el marco (parte B) con cuatro tornillos metálicos M5 (Parte F)




Paso 2: Tome la parte C y conéctela con la parte A, asegure el conjunto con el tornillo de metal D (tornillo M6)



Paso 3: Tome parte G e insértelo en el orificio en la parte superior del motor. Y luego conecte la parte H (panel solar) con el otro extremo de la parte G




Paso 4: Conecte el cable de la parte H con el cable del motor y luego fije bien la tapa impermeable




Parte 5: Fije la parte C y el tubo con la Parte I



Instrucciones Enrollador Eléctrico



• NOTA: El motor debe ensamblarse en el lado opuesto del volante



LISTA DE PIEZAS						
F DIMINIM	X 4	D ()	X 1	I O))))) X 3	
C	X 1	G -	X 1	H	X 1	